

# CONTENU

<b>CONTATTACI</b> .....	<b>090</b>
<b>RISOLUZIONE DEI PROBLEMI</b> .....	<b>091</b>
<b>PACKING LIST</b> .....	<b>093</b>
<b>LISTA IMBALLAGGIO</b> .....	<b>094</b>
<b>TELECOMANDO</b> .....	<b>095</b>
<b>AVVIO VELOCE</b> .....	<b>096</b>
<b>LA FONTE DI INGRESSO</b> .....	<b>097</b>
-Connessione USB .....	<b>097</b>
-Connessione HDMI .....	<b>098</b>
-Collegamento altoparlante/cuffie .....	<b>099</b>
<b>PROIEZIONE SANS FIL</b> .....	<b>100</b>
<b>ALTRE IMPOSTAZIONI</b> .....	<b>102</b>
<b>CONNESSIONE BLUETOOTH</b> .....	<b>103</b>
<b>REGOLAZIONE DELL'IMMAGINE DEL PROIETTORE</b> .....	<b>105</b>
-Metodo di installazione .....	<b>105</b>
-Correzione verticale .....	<b>107</b>
-Messa a fuoco elettrica .....	<b>108</b>
-Funzione Zoom .....	<b>109</b>
<b>INSTALLAZIONE</b> .....	<b>109</b>
-Distanza e dimensioni di proiezione .....	<b>109</b>
-Installazione a soffitto .....	<b>110</b>
<b>SPECIFICHE DEL PROIETTORE</b> .....	<b>111</b>

## CONTATTACI

Grazie mille per il supporto di Jimveo! Spero che i nostri prodotti e i servizi ti offrono un piacevole viaggio di godimento audiovisivo. Jimveo promette 3 anni di garanzia e supporto tecnico a vita, non preoccuparti in caso di problemi. **Qualsiasi acquirente con domande che viene a contattarci avrà la nostra promessa di ottenere a soluzione soddisfacente + una garanzia aggiuntiva di 6 mesi come ringraziamento per il tuo Supporto!**

A proposito, ci scervellamo per sviluppare un nuovo proiettore. Se hai qualche idea sul proiettore, come esperienza utente, impostazioni, funzioni, colori e aspetto, siete un caloroso benvenuto a dircelo in dettaglio. Apprezziamo tutte le voci e non immagini con quanta impazienza attendiamo con impazienza le tue idee. **Una volta adottata la tua idea, come ringraziamento, chiederò di inviartene una GRATUITAMENTE come primo tester quando verrà sviluppato il nuovo prodotto.**

Aspetto i tuoi messaggi!  
Team di supporto Jimveo

Scansiona il QR code qui sotto, inizia a chattare con noi!!!



Scansiona questo codice, impara a far funzionare visivamente il proiettore su YouTube!!!



EU: Support@jimveo.com



YouTube: Cerca "Jimveo" su YouTube



## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il nostro team di assistenza clienti altamente qualificato è in attesa di ricevere tue notizie e rispondere a qualsiasi tua domanda 24 ore al giorno e 7 giorni alla settimana. Siamo felici di ricevere il tuo messaggio sui problemi che hai incontrato in modo che possiamo aiutarti a uscire dai guai. Puoi contattarci tramite e-mail.

 [Support@jimveo.com](mailto:Support@jimveo.com)

**Q : Dove posso trovare i video didattici su come configurare il proiettore?**

R : Abbiamo preparato video operativi dettagliati su YouTube, che contengono quasi tutte le fasi del funzionamento del proiettore, come connessione Wi-Fi, connessione cablata e così via. Basta cercare "Jimveo" su YouTube e li troverai.

**Q : Aggiusto la ghiera della messa a fuoco ma l'immagine è ancora sfocata, cosa dovrebbe fare?**

R : ①La distanza di proiezione consigliata è 5,2 piedi-9,5 piedi (1,6 m-3 m).  
②Si prega di regolare la distanza di proiezione di conseguenza e regolare l'anello di messa a fuoco fino a raggiungere la migliore qualità dell'immagine.

**Q : Non riesco a riprodurre i video di Netflix sul proiettore, perché?**

R : Ci sono alcune piattaforme video come Netflix, Disney+ e Hulu che sono protette dal copyright HDCP e quindi non supportano la visualizzazione su un proiettore, questa è la stessa situazione per tutti i proiettori. Avresti bisogno di una chiavetta TV per goderti queste piattaforme video.

**Q : Collego il proiettore e il mio telefono con lo stesso WiFi, ma non riesco a trovare il nome del proiettore quando voglio eseguire il mirroring dello schermo.**

A: ①Assicurati che il tuo WiFi abbia una buona velocità di funzionamento.  
②Puoi provare a ripristinare il Wi-Fi o riavviare il proiettore o ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Puoi trovare i video dell'operazione sul nostro canale "Jimveo" su YouTube.

③ Se hai provato i modi sopra e ancora non riesci a risolvere il problema, invia un'e-mail al nostro team di supporto insieme al tuo numero d'ordine. Troveremo soluzioni per te.

**Q : Non riesco a collegare il proiettore con la mia soundbar. Come devo risolvere questo problema?**

①Assicurati di aver seguito correttamente i passaggi operativi. E assicurati che la tua soundbar non sia connessa ad altri dispositivi Bluetooth.  
②Dal momento che ci sono molti tipi di altoparlanti Bluetooth sul mercato.

Alcuni altoparlanti non sono compatibili con il nostro proiettore. Questo è un problema che tutti i proiettori sul mercato stanno affrontando e si sforzano di migliorare. Si prega di contattarci via email per ulteriori istruzioni.

**Q : Ho trovato una macchia scura sullo schermo di proiezione. Come posso eliminarlo?**

R : ① Abbiamo fornito istruzioni e strumenti a prova di polvere con il prodotto. Abbiamo anche preparato video di YouTube su come rimuovere le macchie scure. Puoi provare a rimuovere la polvere da solo.

② Se non riesci a rimuovere la macchia scura da solo. Si prega di contattarci via e-mail.

**Q : Ho ricevuto il proiettore ma non ha un telecomando. Potresti mandarmelo?**

R : Se il prodotto che ricevi è privo di accessori, facci sapere quale accessorio ti manca. Te li invieremo il prima possibile.

**Q : Il proiettore ha funzionato per dieci minuti e poi si è spento improvvisamente. Cosa dovrei fare?**

A: Promettiamo che il nostro proiettore è stato controllato attentamente prima della spedizione. Tuttavia, la spedizione a lunga e lunga distanza potrebbe danneggiare il proiettore. Se il tuo proiettore non funziona, contattaci e ti forniremo una soluzione soddisfacente.

**Q : Ho contattato il servizio clienti come suggerito, ma non ho ricevuto risposta. Come mai?**

A: Promettiamo che risponderemo a tutte le e-mail entro 24 ore. Se non hai ricevuto alcuna risposta da noi per più di un giorno, allora forse la nostra email è stata bloccata o è finita nella casella di posta indesiderata. Inviaci di nuovo un'e-mail o contattaci tramite Instagram (vedi codice QR a pagina 01). Grazie per la comprensione.


**Q : Grandi macchie marroni appaiono sullo schermo del proiettore dopo l'uso per circa 3 mesi. Posso risolvere questo problema?**

R : ① Questo fenomeno è spesso causato dal surriscaldamento del proiettore. Assicurarsi che l'ingresso e l'uscita di ventilazione del proiettore non siano coperti per garantire che il proiettore possa dissipare il calore correttamente.


② Spegnerne il proiettore e attendere alcune ore fino a quando non si raffredda completamente. E quindi riavviare il proiettore.

③ Se non riesci a risolvere il tuo problema, non esitare a contattarci. Il nostro proiettore offre una garanzia di tre anni. Saremo responsabili per qualsiasi problema di qualità di esso.


# PACKING LIST



E18



A distanza




Staffa del proiettore




Manuale d'uso



Chiave piccola




Cavo HD




Cavo di alimentazione

## HINWEIS

Empfohlen




Nicht empfohlen




## LISTA IMBALLAGGIO


### • Vista dall'alto



### • Pannello di controllo



## TELECOMANDO




### Installazione del telecomando


1. Installare 2 batterie AAA nel telecomando prima dell'uso. Non combinare batterie nuove con quelle vecchie in un telecomando, che potrebbero causare malfunzionamenti a causa di alimentazione insufficiente.

2. Quando si utilizza il telecomando, assicurarsi che il segnale Il trasmettitore del telecomando è puntato sul ricevitore del segnale a infrarossi del proiettore.


## AVVIO VELOCE




Collegare il cavo di alimentazione a una presa.




Regolare il cavalletto di consegna.



Premere il pulsante di alimentazione per accendere il proiettore.




Selezionare la sorgente di input corretta per proiettare il dispositivo.




Premere il pulsante F+ o F- sul telecomando, un indicatore di messa a fuoco apparirà sul image. Si prega di regolare in base all'anello di messa a fuoco per ottenere la migliore immagine performance.





## LA FONTE DI INGRESSO

Premere questo pulsante sul telecomando del proiettore per accedere all'interfaccia della fonte di input 




### Connessione USB

Quando l'USB è collegata, premere il pulsante sul telecomando e Selezionare la modalità USB, quindi è possibile riprodurre qualsiasi documento nel disco USB 




(1)

Insert U disk





(2)



(3)


## Collegamento HDMI





## Collegamento altoparlante/cuffie

Collegare direttamente l'altoparlante cablato e le cuffie/auricolari al Porta di uscita audio sul proiettore con un cavo audio da 3,5 mm.



## PROIEZIONE SANS FIL

### Suggerimenti per il riscaldamento:

① La fluidità del mirroring dello schermo su una connessione wireless sarà influenzata dall'ambiente di rete. Si consiglia una larghezza di banda di 100 Mbit o più quando si utilizza il mirroring dello schermo.

② Assicurarsi che il dispositivo mobile sia vicino al proiettore durante l'utilizzo

la connessione wireless. Si consiglia una distanza inferiore a 1 metro.



③ Alcuni dispositivi mobili potrebbero non supportare il mirroring dello schermo a causa di Compatibilità.

④ In caso di domande, non esitare a inviare un'e-mail a Jimveo tramite

 [Support@jimveo.com](mailto:Support@jimveo.com)


### Passo 1: Collegare il proiettore al WiFi domestico

Vai alla pagina di impostazione -- Seleziona le impostazioni [WiFi] -- Apri la funzione WiFi -- Seleziona il WiFi di casa dall'elenco -- Collega il proiettore alla tua casa WiFi.




Assicurarsi che il proiettore e i dispositivi mobili siano sotto il Lo stesso ambiente WIFI e i tuoi dispositivi mobili sono stati collegati a the WIFI.

**Passo 2:** Vai alla Homepage del proiettore e seleziona [Mirroring] per accedere al interfaccia di mirroring dello schermo.



**Passo 3:** Scegliere l'opzione [Schermo wireless] per accedere al mirroring Wi-Fi Segui i passaggi per collegare i tuoi dispositivi.



### Wireless Screen Mirroring for iOS, Android and Windows

**iOS**

- Step 1: Press [WF] button on the home page and search & connect your router's WiFi.
- Step 2: Make sure your iOS devices connect the same router's WiFi.
- Step 3: Tap the [Screen Mirroring] on your iOS device and connect to the [E18-xxxx].

**Android**

- Step 1: Click the [WF] button on the homepage to search and connect to the WiFi of the router.
- Step 2: Turn on the WiFi and Bluetooth of the Android device. Make sure your Android devices connect the same router's WiFi.
- Step 3: On your Android device, click [Screen Mirroring] and connect to [E18-xxxx].

**Windows 10**

- Step 1: Click [WF] button on the home page and search & connect your router's WiFi.
- Step 2: Make sure your windows devices connect the same router's WiFi. Press windows's logo key (Win+K) on your keyboard and select the [E18-xxxx] to connect.


**Screen Mirroring Via Cellular Data for IOS**



- Step 1: Connect your phone to the WiFi [E18-xxxx] (Password: 12345678).
- Step 2: Tap the [Screen Mirroring] on your IOS device and connect to [E18-xxxx].

Jimveo invites you to share the world. Any other questions, just feel free contact with us via:

Support\_us@jimveo.com    Support@jimveo.com


## ALTRE IMPOSTAZIONI



Menù	Menù2	Opzioni	Funzioni
<b>WIFI</b>	/	/	Connessione wifi
<b>Bluetooth</b>	/	/	Connessione Bluetooth
<b>Proiezione</b>	Modalità di proiezione	Tavolo anteriore/Soffitto anteriore/ Tavolo posteriore/Soffitto posteriore	Regola la modalità di proiezione
	Trapezio corretto	Trapezoidal Correct.  0	Regola la forma
<b>Insieme dell'immagine</b>	Modalità immagine	Standard/Soft/Leggero/Personale	Regola la modalità immagine
	Temperatura di colore	Freddo/Normale/Caldo/Personale	Regola la temperatura del colore
	Regolazione delle dimensioni del display	/	Regola le dimensioni del display
<b>Set di suoni</b>	Modalità audio	Standard/Musica/Film/Personale	Regola la modalità audio
	Bilancia	Balance  0	Regolazione della dimensione del suono
<b>Sistema impostato</b>	Impostazione della lingua	Inglese/cinese/francese/tedesco/giapponese/spagnolo/italiano	Regolazione dell'impostazione della lingua
	Sveglia	Spento /SU	Attiva/disattiva l'audio surround
	Ripristina le impostazioni di fabbrica	/	Ripristina le impostazioni di fabbrica
<b>Aggiornamento</b>	/	Sistema di aggiornamento (supporta solo disco USB)	/
<b>Informazioni</b>	Nome del dispositivo	E18-XXX	/
	Numero di versione del sistema	/	/

## CONNESSIONE BLUETOOTH

Vai alla home page, clicca su "Set" per andare alla pagina Impostazioni. Scegli la "modalità BT" per accedere alla funzione BT.



### 1. Collegare il proiettore a un altoparlante Bluetooth esterno.

Nella pagina Impostazioni BT, premere il pulsante OK per attivare BT e cercare i dispositivi disponibili. Scegli il nome del dispositivo Bluetooth corretto e premi il pulsante OK per accoppiare.



### 3. Non riesci a collegare l'altoparlante Bluetooth?

Quando l'altoparlante Bluetooth è collegato al proiettore, verrà visualizzato nei dispositivi associati, il che significa che il proiettore è stato collegato correttamente. Se l'associazione non riesce, significa che l'altoparlante Bluetooth non è stato collegato al proiettore.

Si prega di provare i seguenti metodi:

**Metodo 1:** fare clic su [UNPAIR], quindi ricollegare il BT.

**Metodo 2:** Utilizzare il proiettore per disattivare il Bluetooth (premere il pulsante "OK" sul telecomando).

Quindi accendere BT (il pulsante "OK" sul telecomando). Ricollegare l'altoparlante Bluetooth.

**Metodo 3:** spegnere il proiettore e riavviarlo, quindi ricollegare l'altoparlante Bluetooth.

**Metodo 4:** ripristinare le impostazioni di fabbrica, quindi ricollegare gli altoparlanti Bluetooth.



Se hai provato i metodi di cui sopra ma non riesci ancora a risolvere il problema, contatta il nostro servizio clienti per ulteriori verifiche e istruzioni. Ti promettiamo che otterrai una soluzione soddisfacente.

 [Support@jimveo.com](mailto:Support@jimveo.com)

#### 4. Ritardo audio dopo la connessione Bluetooth?

Se hai un ritardo audio dopo la connessione Bluetooth, puoi provare un metodo di connessione diverso, vale a dire: prima collega il tuo altoparlante Bluetooth ai tuoi telefoni (o iPad, laptop), quindi collega i tuoi telefoni al nostro proiettore. Si prega di fare riferimento alle seguenti immagini.

Metodi di connessione che possono causare un ritardo del suono ⚠



Metodo di connessione consigliato 










## REGOLAZIONE DELL'IMMAGINE DEL PROIETTORE


### Metodo di installazione

Il proiettore supporta la proiezione frontale e posteriore, può essere montato su tavolo e soffitto. Per regolare la modalità di proiezione, premere il pulsante sul telecomando ed entrare nella pagina di regolazione. Fare clic su "Impostazione immagine di proiezione" per accedere alla pagina di impostazione dell'immagine di proiezione. Puoi vedere l'opzione "Modalità di installazione", premere i pulsanti sinistro e destro per passare alla modalità desiderata.







Fronte/soffitto



Posteriore/soffitto



Davanti



Parte posteriore

## Correzione della chiave & Messa a fuoco elettrica & Funzione zoom

Vai alla pagina delle impostazioni. Clicca su "Proiezione" per andare all'immagine di proiezione setting page.cc



### >> Correzione verticale


Premere il pulsante per selezionare il menu "Correzione verticale" e premere i pulsanti sinistro e destro per regolare l'immagine.

① Se l'immagine di proiezione viene visualizzata come (1), premere il pulsante destro sul telecomando o sul proiettore per aumentare l'impostazione verticale (45-0), fino a raggiungere l'immagine di proiezione (2).

② Se l'immagine di proiezione viene visualizzata come (3), premere il pulsante sinistro sul telecomando o sul proiettore e diminuire l'impostazione verticale (0-45), fino a raggiungere l'immagine di proiezione (4).

**NOTA:** Per la migliore qualità dell'immagine proiettata, si consiglia solo di fare Regolazione della chiave entro 15 gradi.






### >> Messa a fuoco elettrica


① Questo mini proiettore supporta la messa a fuoco elettrica con telecomando, solo bisogno di Premere "F+"&"F-" sul telecomando.

②Nota: Proiettore e schermo / parete devono essere a distanza effettiva.



## >> Funzione zoom


Vai alla pagina delle impostazioni. Clicca su "Immagine" per andare all'impostazione dell'immagine pagina, quindi scegliere "Display Size Adjust"



## INSTALLAZIONE

### Distanza e dimensioni di proiezione

Se desideri ottenere uno schermo di proiezione gratuito, inviaci un'e-mail all'indirizzo [Support@jimveo.com](mailto:Support@jimveo.com). Si prega di seguire i dati della tabella qui sotto per regolare la dimensione e la distanza dell'immagine.





**Notare che:**

1. La migliore qualità dell'immagine si ottiene con una distanza di proiezione compresa tra 6,5 e 8,5 piedi. Dimensioni dello schermo più grandi influirebbero in una certa misura sulla qualità dell'immagine.
2. La dimensione dell'immagine dipende dalla distanza tra il proiettore e schermo, potrebbe esserci una deviazione del 3% tra i dati sopra elencati. Impostazioni diverse determinano distanze diverse.

**Installare sul soffitto**

Si prega di notare che il nostro proiettore supporta solo un foro di montaggio a soffitto.

Ceiling mount hole



## SPECIFICHE DEL PROIETTORE

Tecnologia di visualizzazione	LCD
Alimentazione elettrica	AC 100-240V 50/60Hz
Distanza di proiezione	3.28FT-18FT
Tipo di installazione	Anteriore/Posteriore/Soffitto
Messa a fuoco	Messa a fuoco elettrica
Altoparlante	3W/4ohm
Dimensione unitaria	6.45*6.3*6.77 inch
Formato foto supportato	BMP/JPG/PNG/GIF/JPEG
Fonte di luce	LED
Risoluzione supportata	576i, 576P, 720i, 720P, 1080i, 1080P
Schermo di proiezione	37" - 170"
Proporzioni	4:3/16:9/Auto
Porti	HDMI*1/USB2.0*1/Audio Out*1/
Peso netto unitario	2.2 lb (1 kg)
Formato audio supportato	MP2/MP3/PCM/FLAC/WMA
Formato video supportato	AVI/MP4/MKV/FL/MOV/RM-VB/3GP/MPEG1/MPEG2/H.264/XVID

\*Qualsiasi acquirente con domande che viene a contattarci avrà la nostra promessa di una soluzione soddisfacente + una garanzia aggiuntiva di 6 mesi, grazie per il supporto!

 [Support@Jimveo.com](mailto:Support@Jimveo.com)