




USER MANUAL



VIDEO PROJECTOR

WORLD BEAMS WITH JIMVEO

✉ Support@Jimveo.com

🌐 Jimveo.com

240120

CONTENTS

CONTACTEZ-NOUS	01
DÉPANNAGE	02
LISTE D'EMBALLAGE	05
APERÇU DE LA FONCTION ..	06
TÉLÉCOMMANDE	06
FOCUS ÉLECTRIQUE AUTO	08
EBOOK	09
-Correction Keystone	09
PROJECTION SANS FIL	09
-Pour la mise en miroir Android	10
-Pour IOS Mirroring	10
Connexion Bluetooth	10
SOURCE D'ENTRÉE	11
-Connexion HDMI	12
-Connexion USB	12
-Connexion AV	12
-Connexion haut-parleur	12
RÉGLAGES DE PROJECTEUR	12
MISE À JOUR DU SYSTÈME	13
INSTALLATION	14
-Installer sur le plafond	15
-Distance et taille de projection	16
SPÉCIFICATIONS DU PROJECTEUR	17



**Activez votre garantie de 3 ans
Et surprise exclusive**

Mesdames et Messieurs

Merci d'avoir acheté le projecteur **J61**. Veuillez prendre 1 minute pour
Scanner le code et activer votre garantie de **3 ans**



Il est recommandé de compléter le

Traiter dans les **3 jours** suivant la réception de cette carte.

Conseils: Si vous constatez que vous ne pouvez pas activer votre garantie en scannant

Le code, vous pouvez nous contacter via l'email ci-dessous, et nous vous aiderons

Vous activez votre garantie pour vous.

NOUS SOMMES

En constante optimisation et mise à niveau de nos produits, le Les images et les descriptions dans le manuel sont pour la référence

Seulement peut différer du produit réel, veuillez vous référer à la

Produit réel. Vous pouvez obtenir la dernière version à travers

Mise à niveau en ligne. Merci pour votre compréhension. Produit

La garantie et le soutien sont fournis si les produits ont été

Acheté auprès de notre vendeur autorisé. Afin de protéger

Vos droits, vous pouvez également envoyer un email à Jimveo

official

Site officiel: Jimveo.com email pour vérifier l'authenticité de

Votre Jimveo J61.

**Notre équipe de service client qualifiée et responsable Hiah est
Waitina pour vous entendre et répondre à toutes vos questions 24/7.**

**Nous sommes heureux de recevoir votre message sur les problèmes
que vous avez rencontrés**

**Pour que nous puissions vous aider à vous sortir des ennuis. Nous
sommes même**

Plus heureux d'entendre vos éloges sur notre merveilleux projecteur et

Voir les moments heureux que notre projecteur a apporté à votre vie!

Le moyen le plus rapide et le plus efficace de nous contacter?

Méthode 1-Par email:



Site officiel: [Jimveo.com](https://www.jimveo.com)

Méthode 2:

**Vos commandes> La commande a un problème> Choisissez un sujet
dans la liste**

Affiché> Sélectionnez Contacter le vendeur

**S'il vous plaît, venez. S'il vous plaît ~~~
Jimveo.com**



CONTACTEZ-NOUS

Merci beaucoup de soutenir Jimveo! Espérons que nos produits et

Les services vous apportent un agréable voyage de plaisir audio-visuel.

Jimveo promet une garantie de 3 ans et un support technique à vie, s'il vous plaît

Ne vous inquiétez pas lorsque vous rencontrez des problèmes. N'importe quel acheteur avec n'importe quel

Les questions qui viennent nous contacter auront notre promesse d'obtenir un Solution satisfaisante + une garantie supplémentaire de 6 mois à merci pour votre Soutien!

Au fait, nous nous creusons la tête pour développer un nouveau projecteur. Si vous Avoir

Toutes les idées sur le projecteur, telles que l'expérience utilisateur, les paramètres, les fonctionnalités,

Couleurs et apparence, nous vous invitons chaleureusement à nous dire en détail.

Nous apprécions toutes les voix, et vous n'imaginez pas à quel point nous attendons avec impatience

Vos idées. Une fois votre idée adoptée, en guise de remerciement, je vais postuler à Envoyez-en un GRATUITEMENT en tant que premier testeur lorsque le nouveau produit est

Développé.

Scan ce code, apprendre à faire fonctionner le projecteur visuellement sur YouTube!!!



EU: Site officiel: Jimveo.com



YouTube: Search "Jimveo" on YouTube



Official website: Jimveo.com



DÉPANNAGE

Notre équipe de services à la clientèle hautement qualifiée attend de vos nouvelles et Répondez à toutes vos questions 24 heures par jour et 7 jours par semaine. Nous sommes

Heureux de recevoir votre message sur les problèmes que vous avez rencontrés afin que nous puissions

Vous aider à vous sortir des ennuis. Vous pouvez nous contacter par email.

● Site officiel: Jimveo.com

Q: Comment puis-je rapidement comprendre et utiliser le produit si j'ai perdu La version papier du manuel?

A: Le projecteur J61 a une version électronique intégrée du manuel, le haut Coin gauche de la page d'accueil ""EBOOK"" peut être rapidement vu comment utiliser!

Q: Où puis-je trouver les vidéos pédagogiques sur la configuration Le projecteur?

A: Nous avons préparé des vidéos d'opération détaillées sur YouTube, qui contient Presque chaque étape de l'exploitation du projecteur, comme la connexion WiFi, câblé Connexion et ainsi de suite. Il suffit de rechercher ""Jimveo"" sur YouTube et vous trouverez Eux.

Q: Je ne peux pas lire la vidéo Netflix sur le projecteur, pourquoi?

R: Il existe de nombreuses plates-formes vidéo comme Netflix, Disney et Hulu Sous la protection du droit d'auteur HDCP, et donc ne supportent pas être Affiché sur un projecteur, c'est la même situation pour tous les projecteurs. Vous auriez besoin d'un bâton de télévision pour profiter de ces plates-formes vidéo.

Q: Je connecte le projecteur et mon téléphone avec le même WiFi, mais je ne peux pas Trouvez le nom du projecteur lorsque je veux faire une mise en miroir d'écran.

A: ① Veuillez vous assurer que votre WiFi est en bonne vitesse de fonctionnement.
② Vous pouvez essayer de réinitialiser le WiFi ou redémarrer le projecteur, ou restaurer l'usine Par défaut. Vous pouvez trouver les vidéos d'opération sur notre chaîne ""Jimveo"" Sur YouTube.

③ Si vous avez essayé les moyens ci-dessus et que vous ne pouvez toujours pas résoudre le problème, veuillez

Envoyez un e-mail à notre équipe d'assistance avec votre numéro de commande. Nous trouverons des solutions pour vous.

Q: Je ne peux pas connecter le projecteur à ma barre de son. Comment devrait Je règle ce problème?

A:1. Veuillez vous assurer que vous avez suivi nos étapes de fonctionnement correctement.

Et makesure votre barre de son n'a pas connecté à un autre Appareils Bluetooth.

2. comme il y a tellement de différents types de haut-parleurs Bluetooth sur le Marché. Certains haut-parleurs ne sont pas compatibles avec notre projecteur. C'est un problème auquel tous les projecteurs du marché sont confrontés et fonctionnent

À améliorer. Veuillez nous envoyer un courriel pour plus d'instructions."

- Q: J'ai trouvé une tache sombre sur l'écran de projection. Comment puis-je l'enlever?
- A: ① Nous avons fourni des instructions et des instruments de nettoyage de la poussière le long Avec le produit. Nous avons également préparé des vidéos sur YouTube pour enseigner comment Pour enlever les taches sombres. Vous pouvez essayer d'enlever la poussière par vous-même.
- ② Si vous ne pouvez pas enlever la tache sombre par vous-même. S'il vous plaît contactez-nous Par le biais de l'email.
- Q: J'ai reçu le projecteur mais il n'a pas de télécommande. Pourriez-vous me l'envoyer?
- A: Si le produit que vous recevez manque des accessoires, s'il vous plaît laissez-nous savoir Quel accessoire vous manque. Nous vous les enverrons dès que Comme possible.
- Q: Le projecteur a fonctionné pendant dix minutes et s'est soudainement arrêté. Que dois-je faire?
- R: Nous promettons que notre projecteur a été soigneusement vérifié avant l'expédition. Cependant, le temps et la distance d'expédition peuvent causer des dommages à la Projecteur. Si votre projecteur ne peut pas fonctionner, veuillez nous contacter et nous vous offrirons Vous solution satisfaisante.
- Q: Je contacte l'équipe du service client comme suggéré, mais n'a pas Reçu n'importe quelle réponse. Pourquoi?
- A: Nous promettons que nous répondrons à tous les emails dans les 24 heures. Si vous Nous n'avons pas reçu de réponse plus d'un jour, alors peut-être notre Email a été bloqué ou est allé à la boîte de messagerie de spam. S'il vous plaît Envoyez-nous un email à nouveau ou contactez-nous par site Web officiel. Merci de votre compréhension.
- Q: Il apparaît de grandes taches brunes dans l'écran du projecteur après Je l'utilise pendant environ 3 mois. Puis-je résoudre ce problème?
- A: ① Ce phénomène est souvent causé par une surchauffe du projecteur. Veuillez vous assurer que l'entrée et la sortie de ventilation du projecteur À découvert pour s'assurer que le projecteur peut dissiper correctement la chaleur.
- ② Veuillez éteindre le projecteur, attendez quelques heures jusqu'à ce qu'il refroidisse totalement. Et puis redémarrez le projecteur.
- ③ Si vous ne pouvez pas résoudre votre problème, n'hésitez pas à nous contacter. Notre Projecteur offre une garantie de trois ans. Nous serons responsables de tout Problème de qualité de celui-ci."

Q: J'ai trouvé une tache sombre sur l'écran de projection. Comment puis-je l'enlever?

A: ① Nous avons fourni des instructions et des instruments de nettoyage de la poussière le long

Avec le produit. Nous avons également préparé des vidéos sur YouTube pour enseigner comment

Pour enlever les taches sombres. Vous pouvez essayer d'enlever la poussière par vous-même.

② Si vous ne pouvez pas enlever la tache sombre par vous-même. S'il vous plaît contactez-nous

Par le biais de l'email.

Q: J'ai reçu le projecteur mais il n'a pas de télécommande.

Pourriez-vous me l'envoyer?

A: Si le produit que vous recevez manque des accessoires, s'il vous plaît laissez-nous savoir

Quel accessoire vous manque. Nous vous les enverrons dès que

Comme possible.

Q: Le projecteur a fonctionné pendant dix minutes et s'est soudainement arrêté.

Que dois-je faire?

R: Nous promettons que notre projecteur a été soigneusement vérifié avant l'expédition.

Cependant, le temps et la distance d'expédition peuvent causer des dommages à la

Projecteur. Si votre projecteur ne peut pas fonctionner, veuillez nous contacter et nous vous offrirons

Vous solution satisfaisante.

Q: Je contacte l'équipe du service client comme suggéré, mais n'a pas

Reçu n'importe quelle réponse. Pourquoi?

A: Nous promettons que nous répondrons à tous les emails dans les 24 heures. Si vous

Nous n'avons pas reçu de réponse plus d'un jour, alors peut-être notre

Email a été bloqué ou est allé à la boîte de messagerie de spam. S'il vous plaît

Envoyez-nous un email à nouveau ou contactez-nous par site Web officiel.

Merci de votre compréhension.

Q: Il apparaît de grandes taches brunes dans l'écran du projecteur après

Je l'utilise pendant environ 3 mois. Puis-je résoudre ce problème?

A: ① Ce phénomène est souvent causé par une surchauffe du projecteur.

Veuillez vous assurer que l'entrée et la sortie de ventilation du projecteur

À découvert pour s'assurer que le projecteur peut dissiper correctement la chaleur.

② Veuillez éteindre le projecteur, attendez quelques heures jusqu'à ce qu'il refroidisse totalement.








Et puis redémarrez le projecteur.

③ Si vous ne pouvez pas résoudre votre problème, n'hésitez pas à nous contacter. Notre

Projecteur offre une garantie de trois ans. Nous serons responsables de tout


Problème de qualité de celui-ci."

LISTE D'EMBALLAGE


 <p>J16</p>	 <p>Remote Control</p>	
 <p>Power Cable</p>	 <p>User Manual</p>	
 <p>AV Line</p>	 <p>Dust-Free Cloth</p>	 <p>Foot Screw</p>

NOTICE

Recommended




Not Recommended




APERÇU DE LA FONCTION

Vue d'ensemble




Panneau de contrôle




Vue latérale


A: Côté gauche




B: Côté droit



Vue du bas




Vue arrière



Remarque: le port réseau RJ45 peut connecter directement le câble réseau au projecteur, Ce qui peut réduire les interférences d'autres appareils et par conséquent plus lisse Connexion. (La fluidité de la connexion sera affectée par l'environnement réseau. Une bande passante de 100Mbit ou plus est recommandée. ed.)

TÉLÉCOMMANDE



Installation de la télécommande

1. Installez 2 piles AAA dans la télécommande avant de l'utiliser. Ne pas Combiner de nouvelles batteries avec les anciennes dans une télécommande, qui peut Provoquer une défaillance de l'opération en raison d'une alimentation insuffisante.
2. lors de l'utilisation de la télécommande, s'il vous plaît assurez-vous que le signal L'émetteur de la télécommande vise le récepteur de signal infrarouge de Le projecteur.

FOCUS ÉLECTRIQUE AUTO

La combinaison innovante de l'autofocus et de la Focus électrique signifie que Même quand les mains sont libres, l'image la plus claire possible peut être obtenue!


Auto Focus

Le projecteur J61 a un autofocus intégré Système qui peut ajuster automatique-ment le Image projetée à l'état le plus clair en En temps réel



Mode de mise au point automatique

Sur la page principale, sélectionnez Paramètres> Aller à la page Paramètres, sélectionnez Réglages de projection> Dans les paramètres de projection, sélectionnez Autofocus, puis Cliquez sur Fermer.



Mise au point électrique

Lorsque l'image du projecteur est floue, Appuyez sur les boutons "F +" et "F -" sur le Télécommande, ajustez la mise au point en conséquence Pour rapprocher l'image du projecteur Pour effacer, puis cliquez sur le bouton pour affiner Accordez pour obtenir l'image la plus claire.

⚠ Attention



Si la télécommande ne fonctionne pas correctement, vous pouvez également tenir le "Retour" Bouton sur le dessus du projecteur pendant 3 secondes pour faire apparaître le "Focus Ajustez la page ", puis appuyez sur les boutons" Gauche "et" Droite "pour ajuster À une image claire. Veuillez noter qu'après le réglage, vous devez cliquer sur Le bouton Retour à nouveau pour libérer la fonction de mise au point de la gauche et de la droite Boutons.

EBOOK

■ J61 Manuel électronique

Le projecteur J61 est livré avec un Version électronique du manuel de l'utilisateur

Que vous pouvez accéder à tout moment, en fournissant Vous avec le double de la sécurité



■ Correction Keystone

Ajustez la correction clé de voûte: Si l'image projetée est dans une forme trapézoïdale, elle peut être résolue par Correction Keystone.



PROJECTION SANS FIL

■ Conseils de réchauffement

- La fluidité de la mise en miroir de l'écran avec la connexion sans fil sera affectée par l'environnement réseau. Une bande passante de 100Mbit ou plus est recommandée lors de l'utilisation de la mise en miroir d'écran.
- Assurez-vous que votre appareil mobile est proche du projecteur lorsque vous utilisez une connexion sans fil. Une distance à moins de 1 mètre est recommandée.
- Certains appareils mobiles peuvent ne pas prendre en charge la mise en miroir d'écran en raison de la compatibilité.
- Pour toute question, n'hésitez pas à envoyer un e-mail à l'équipe de support JIMVEO, vous aurez notre promesse d'obtenir une solution satisfaisante + une garantie supplémentaire de 6 mois à merci pour votre soutien!


 Support@Jimveo.com

Pour la mise en miroir Android (aucune connexion wifi nécessaire)

Étape 1: Aller à la page d'accueil > Cast Android

Étape 2: Allumez l'écran de vos téléphones en miroir/multi-écran/sans fil Affichage/Fonction Smart View, sélectionnez [J61-XXXX] dans la liste De résultats pour se connecter.



Step 3: Allumez l'écran de vos téléphones en miroir/multi-écran/sans fil Affichage/Fonction Smart View, sélectionnez [J61-XXXX] dans la liste De résultats pour se connecter."



For IOS Mirroring (Must be connected to the same WiFi)

Étape 1: On the main page, select "IOSWiFi Mirroring"

Step 2: Aiter the mobile phone and the projector are connected to the same WIFI, click "Screen Mirroring" select the projector device model to complete the connection.




Connexion Bluetooth

Étape 1: Il y a deux méthodes pour aller à la page [Bluetooth]

Étape 2: Sur la page Bluetooth, appuyez sur le bouton droit pour activer le Bluetooth. Cliquez sur [Recherche Bluetooth] pour rechercher les appareils disponibles Connectez-vous.

① Sur la page d'accueil, cliquez sur l'icône Bluetooth en haut à droite Quand il montre [Connecté], le haut-parleur était connecté au Projecteur avec succès.

② Sur la page d'accueil, sélectionnez ""Paramètres BT"". Appuyez sur [OK] Bouton pour entrer."




NOTES

Si la connexion failsvp contacter le service client pour obtenir de l'aide


 Support@Jimveo.com

SOURCE D'ENTRÉE


La page d'accueil du projecteur est la suivante:




Connexion HD




Connexion USB




Connexion AV



Connexion haut-parleur



RÉGLAGES DE PROJECTEUR




Projection

Projection Mode	◀	Front-Desktop	▶
Keystone Advanced	◀	Side	▶
4-Point Keystone			▶
Auto Focus	◀	Open	▶
Automatic Trapezoid	◀	Close	▶
Digital Zoom			▶
Trapezoidal Correction Reset			
Automatic Entry	◀	Close	▶

Projection


Keystone Advanced	◀	Side	▶
4-Point Keystone			▶
Auto Focus	◀	Open	▶
Automatic Trapezoid	◀	Close	▶
Digital Zoom			▶
Trapezoidal Correction Reset			
Automatic Entry	◀	Close	▶
Obstacle Avoidance	◀	Close	▶

MISE À JOUR DU SYSTÈME




Méthode 1: Mise à jour en ligne

Click Screen Mirroring—Wifi—OTA, Press Ok bouton pour rechercher des fichiers de mise à niveau et Mise à jour en ligne



Méthode 2: Mise à jour locale via USB

Contactez-nous par email pour le fichier de mise à niveau et Instructions



🌐 Site officiel: Jimveo.com

MÉTHODE D'INSTALLATION



■ Installer sur le plafond

Le support du projecteur avant et arrière Projection, il peut être monté sur table Andplafond monté.


Sur la page d'accueil, cliquez sur Configuration — OPTION — Projection Direction, choisissez

Mode theprojection dont vous avez besoin. S'il vous plaît


Notez que notre projecteur ne supporte que Le montage au plafond à un trou.




■ Plafond monté (à l'envers)




Avant/plafond



Arrière/plafond




Avant




Arrière

Gardez le projecteur à une hauteur où sa lentille est une symétrie axiale à l'écran.

L'focale n'est pas possible, utilisez la fonction de correction de clé de voûte pour ajuster l'image de projection



Distance et taille de projection



Distance de projection	Taille (pouce)
1.5	50
2.1	72
2.9	100
3.4	120

Veillez noter que la meilleure qualité d'image serait obtenue avec un Distance de projection de 6,5 à 8,5 pieds. Une plus grande taille d'écran affecterait l'image Qualité dans un certain degré.



SPÉCIFICATIONS DU PROJECTEUR

Modèle de projecteur	J61
Dimension globale	220*193*90mm
display technique	TFT-LCD
Rapport d'aspect	16:9/4:3
Ratio de projection	1.35
Voie de mise au point	Autofokus + elektrischer Fokus
Correction trapézoïdale	Automatische Trapez korrektur
Interface principale	HDMI * 2/USB * 2/AV/Kopfhörer buchse
Type de télécommande	Infrarot
Type de lampe-maison	LED
WIFI	Unterstützung
Bluetooth	Zwei-Wege-Bluetooth
Support pour le format vidéo	MPEG1/MPEG2/MPEG4/H.263/ H.264/AVS/VC1/MJPEG/RV30/ RV40/HEVC
Format audio support	MPEG1/MPEG2/LPCM/MP3/ WMA2/AAC/WAV
Prend en charge le format d'image	JPEG/PNG/BMP
Consommation de puissance de fonctionnement globale	75W±5W
Consommation de puissance en veille	1W
Tension de travail	AC 100-240V
Liste d'emballage	Netz kabel/AV-Kabel/Fernbedienung/ Bedienungs anleitung/Fuß schrauben

